

MIST On DEMAND

Modular Misting System by NEW-LINE

Système de brumisation pour modulaire par NEW-LINE

QUICK & EASY TO INSTALL! INSTALLATION RAPIDE ET FACILE!



- 1** Cut off tube length as desired with mini tube cutter.

Coupez la longueur du tube comme vous le souhaitez à l'aide du mini coupe-tube.



- 2** Insert mist nozzle as needed.

Insérez la buse de brumisation, au besoin.



- 3** Insert the end tube plug into the last mist nozzle.

Insérez le bouchon du tube d'extrémité dans la dernière buse de brumisation.



- 4** Run tubing to GHT faucet and attach with adapter.

Faites passer le tube jusqu'au robinet B.J.F et fixez-le avec l'adaptateur.



- 5** Turn modular misting system on.

Activez le système de brumisation modulaire.

▶
SCAN HERE TO VIEW
HOW-TO-INSTALL
VIDEO



BALAYEZ ICI POUR
VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION

INSTALLATION INSTRUCTIONS: This Mist-On-Demand (MOD) kit is designed for home & garden and can be used on patios for air temperature cooling in the heat. To install hang tubing with provided cable ties on the desired structure. Run the tubing back to an outdoor garden hose faucet. Attach the GHT thread adapter and push in tubing, pull slightly to ensure properly attached. Use the mini tube cutter to cut tube where nozzle is desired. Use a mist nozzle fitting to couple tubing back together, pull tubing slightly to ensure properly attached. Use provided plug at the end of tubing on last nozzle to seal the system. You will need hardware and hand tools for mounting.

WARNING: Please note this product is intended for outdoor use. Do not use electronics in range of mist.

PROCÉDURES D'INSTALLATION: La trousse de brumisation sur demande est conçue pour les maisons et les jardins; elle peut être utilisée pour rafraîchir la température de l'air ambiant lorsqu'il fait chaud. Pour l'installer, suspendez le tube avec les attaches de câble fournies sur la structure souhaitée. Acheminez le tube vers un robinet de tuyau d'arrosage extérieur. Fixez l'adaptateur de filetage B.J.F et insérez le tube, tirez légèrement pour vous assurer qu'il est bien fixé. Utilisez le mini coupe-tube pour couper le tube à l'endroit où la buse est souhaitée. Utilisez le raccord d'une buse de brumisation pour raccorder les tubes ensemble, tirez légèrement sur les tubes pour vous assurer qu'ils sont bien fixés. Utilisez le bouchon fourni à l'extrémité du tube de la dernière buse pour obturer le système. Vous aurez besoin de matériel et d'outils manuels pour le montage.

AVERTISSEMENT: Veuillez noter que ce produit est destiné à une utilisation en extérieur. N'utilisez pas d'appareils électroniques dans la zone de brumisation.

NEW-LINE.COM